

龍ヶ崎市文化会館音響備品一覧表

	備品一覧	メーカー	規格	台数
常設機材	音響調整卓	Soundcraft	K3 (24ch)	1台
	カセットデッキ	TASCAM	322	1台
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-RW901SL	1台
	MDプレーヤー	TASCAM	MD350	2台
	メモリーレコーダー	TASCAM	SS-R200	1台
	ワイヤレスチューナー	RAMSA	WX-R822	3台
	プロセニアムスピーカー	Electro voice	X-Array	2組
	カラムスピーカー	Electro voice	X-Array	2組
	移動可能機材	可搬型ミキサー	Soundcraft	SPLIT LIVE4 (16ch)
可搬型ミキサー		MIDAS	VENICE160 (8ch)	1台
カセットデッキ		TEAC	W-6000R	2台
CDプレーヤー		SONY	SCD-XE600	1台
MD・CDプレーヤー		Victor	XU-D400	1台
ステージ用スピーカー		Electro voice	Wi-1122MHA64×2 Xi218A×1	2台
ステージ用スピーカー		JBL	JRX-100	2台
モニタースピーカー		BOSE	802 SERIES II	2台
はね返りスピーカー		Electro voice	EV TX-1122FM	2台
はね返りスピーカー		Electro voice	FM-1202	1台
はね返りスピーカー		Electro voice	Sx-300	2台
8chマルチケーブル30m		CANARE	R380S/8C30-M2	2本
8chマルチケーブル15m		CANARE	8C15-M2	4本
8chマルチBOX		CANARE	8J12N12	4台
8chパラオス		CANARE	8S2N1	2本
8chパラメス		CANARE	8S1N2	2本
フェーダーボックス		TOMOCA	TCC-100ST	1台
ダイレクトボックス		TOMOCA	TCC-100	2台
ダイレクトボックス		Boss	DI-1	2台
ダイナミック型マイク		SHURE	SM58	10本
		BEYER	M201N (C)	6本
リボン型マイク		BEYER	M500N (C)	2本
		SONY	ECM-23F	6本
コンデンサー型マイク		SONY	C38B	6本
		AKG	C451E (CK1)	6本
		AKG	CM3 (CK9)	4本
コンデンサー型マイク (ガンマイク)		AKG	CM3 (CK9)	4本
コンデンサー型マイク		SHURE	MX412D/C	2本
ワイヤレスマイク (ハンド型)		RAMUSA	WX-RB158-K	6本
		Panasonic	WX-4212C	6本
ワイヤレスマイク (ピン型)		RAMUSA	WX-RB300	2本
		Panasonic	WX-4300B	2本
床上スタンド		高砂 (ロング)	MF-22T	7本
		高砂 (ショート)	MF-18T	5本
		高砂 (三段式)	MF-34T	6本
ブームスタンド		高砂 (標準)	PS-42	10本
		K&M (ショート)	ST255/1B	10本
フレキシブルスタンド		高砂 (ロング)	MF-213	4本
		高砂 (ショート)	MF-209	4本
卓上スタンド		高砂	MS-19	6本
		高砂 (フレキシブル)	MS-15	6本
移動式音響調整卓 (10CH)		ALLELN&HEATH (音響卓)	WZ3-14:4:2	1台
	TASCAM (カセット)	322	1台	
	TASCAM (CD)	CD-RW901SL	1台	
	TASCAM (MD)	MD350	1台	
	QSC (アンプ)	PL218	1台	

舞台マイク/スピーカー コネクターポケット

上手袖コネクター盤	マイク	26回路 (1~16マルチパラ)
	スピーカー	1回路
下手袖コネクター盤	マイク	32回路 (1~24マルチパラ)
	スピーカー	1回路
舞台上マイクコンセント	5箇所	10回路
舞台上スピーカーコンセント	2箇所	4回路
上手袖マイクコンセント	2箇所	4回路
上手袖スピーカーコンセント	2箇所	2回路
下手袖マイクコンセント	2箇所	4回路
舞台上スピーカーコンセント	3箇所	2回路
花道上手マイクコンセント	1箇所	2回路
花道下手マイクコンセント	1箇所	2回路
客席コネクター盤 2列21席下	マイク	4回路
客席マイクコンセント 1F中央 (10列目)		2回路
客席マイクコンセント 2F前壁		2回路
客席マルチ回路 2列20番	席下~上手袖コネクター盤へ	4回路 (8CH)
客席マルチ回路 2列19番	席下~下手袖コネクター盤へ	4回路 (8CH)

舞台袖電源設備

下手袖仮設電源 (大臣柱壁) 主幹 150A	C型 30A	5口
	同回路平行 15A	10口
上手袖仮設電源 (大臣柱壁) 主幹 150A	C型 30A	5口
	同回路平行 15A	10口
客席コネクター盤	平行 15A	2回路 4口
客席壁 1F	平行 15A	2回路 4口
客席壁 2F	平行 15A	4回路 8口

その他の設備

エレベーターマイク装置	1式
三点吊りマイク装置	1式
エアモニターマイク	1式
インターカム設備	1式
音響室~調光室~舞台上手袖~舞台下手袖~ 第2シーリング (ピンルーム) 2台 ※客席 2列目 21番座席下より使用可	

龍ヶ崎市文化会館
〒301-0004 茨城県龍ヶ崎市駒馬町2612番地
TEL 0297-64-1411 (代)
FAX 0297-64-1415