

龍ヶ崎市文化会館音響備品一覧表

	備品一覧	メーカー	規格	台数
常設機材	音響調整卓	YAMAHA	MGP24X	1台
	カセットデッキ	TASCAM	322	1台
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-RW901SL	1台
	MDプレーヤー	TASCAM	MD350	2台
	メモリーレコーダー	TASCAM	SS-R200	1台
	ワイヤレスチューナー	RAMSA	WX-R822	3台
	プロセニアムスピーカー	Electro voice	X-Array	2組
	カラムスピーカー	Electro voice	X-Array	2組
移動可能機材	可搬型ミキサー	Soundcraft	SPLIT LIVE4(16ch)	1台
	可搬型ミキサー	MIDAS	VENICE160(8ch)	1台
	カセットデッキ	TEAC	W-6000R	2台
	CDプレーヤー	SONY	SCD-XE600	1台
	MD・CDプレーヤー	Victor	XU-D400	1台
	ステージ用スピーカー	Electro voice	Wi-1122MHA64×2 Xi218A×1	2台
	ステージ用スピーカー	JBL	JRX-100	2台
	モニタースピーカー	BOSE	802 SERIES II	2台
	はね返りスピーカー	Electro voice	EV TX-1122FM	2台
	はね返りスピーカー	Electro voice	FM-1202	1台
	はね返りスピーカー	Electro voice	Sx-300	2台
	8chマルチケーブル30m	CANARE	R380S/8C30-M2	2本
	8chマルチケーブル15m	CANARE	8C15-M2	4本
	8chマルチBOX	CANARE	8J12N12	4台
	8chパラオス	CANARE	8S2N1	2本
	8chパラメス	CANARE	8S1N2	2本
	フェーダーボックス	TOMOCA	TCC-100ST	1台
	ダイレクトボックス	TOMOCA	TCC-100	2台
	ダイレクトボックス	Boss	DI-1	2台
	ダイナミック型マイク	SHURE	SM58	10本
		BEYER	M201N (C)	6本
	リボン型マイク	BEYER	M500N (C)	2本
	コンデンサー型マイク	SONY	ECM-23F	6本
		SONY	C38B	6本
		AKG	C451E(CK1)	6本
	コンデンサーマイク(ガンマイク)	AKG	CM3 (CK9)	4本
	コンデンサー型マイク	SHURE	MX412D/C	2本
	ワイヤレスマイク(ハンド型)	RAMUSA	WX-RB158-K	6本
		Panasonic	WX-4212C	6本
	ワイヤレスマイク(ピン型)	RAMUSA	WX-RB300	2本
		Panasonic	WX-4300B	2本
	床上スタンド	高砂(ロング)	MF-22T	7本
		高砂(ショート)	MF-18T	5本
		高砂(三段式)	MF-34T	6本
	ブームスタンド	高砂(標準)	PS-42	10本
		K&M(ショート)	ST255/1B	10本
	フレキシブルスタンド	高砂(ロング)	MF-213	4本
		高砂(ショート)	MF-209	4本
	卓上スタンド	高砂	MS-19	6本
		高砂(フレキシブル)	MS-15	6本
	移動式音響調整卓(10CH)	ALLELN&HEATH(音響卓)	WZ3-14:4:2	1台
		TASCAM(カセット)	322	1台
TASCAM(CD)		CD-RW901SL	1台	
TASCAM(MD)		MD350	1台	
QSC(アンプ)		PL218	1台	

舞台マイク/スピーカー コネクターポケット

上手袖コネクター盤	マイク	26回路(1~16マルチパラ)
	スピーカー	1回路
下手袖コネクター盤	マイク	32回路(1~24マルチパラ)
	スピーカー	1回路
舞台上マイクコンセント	5箇所	10回路
舞台上スピーカーコンセント	2箇所	4回路
上手袖マイクコンセント	2箇所	4回路
上手袖スピーカーコンセント	2箇所	2回路
下手袖マイクコンセント	2箇所	4回路
舞台上スピーカーコンセント	3箇所	2回路
花道上手マイクコンセント	1箇所	2回路
花道下手マイクコンセント	1箇所	2回路
客席コネクター盤22列21席下	マイク	4回路
客席マイクコンセント1F中央(10列目)		2回路
客席マイクコンセント2F前壁		2回路
客席マルチ回路22列20番	席下~上手袖コネクター盤へ	4回路(8CH)
客席マルチ回路22列19番	席下~下手袖コネクター盤へ	4回路(8CH)

舞台袖電源設備

下手袖仮設電源(大臣柱壁)主幹150A	C型30A	5口
	同回路平行15A	10口
上手袖仮設電源(大臣柱壁)主幹150A	C型30A	5口
	同回路平行15A	10口
客席コネクター盤	平行15A	2回路 4口
客席壁1F	平行15A	2回路 4口
客席壁2F	平行15A	4回路 8口

その他の設備

エレベーターマイク装置	1式
三点吊りマイク装置	1式
エアモニターマイク	1式
インターカム設備	1式
音響室~調光室~舞台上手袖~舞台下手袖~ 第2シーリング(ピンルーム)2台 ※客席22列目21番座席下より使用可	

龍ヶ崎市文化会館
〒301-0004 茨城県龍ヶ崎市駒馬町2612番地
TEL 0297-64-1411 (代)
FAX 0297-64-1415